

Instrukcja montażu opraw oświetleniowych

TAO 1, TAO 2, TAO 3

1. Odkręć śruby (1) i zdejmij górną pokrywę (2): delikatnie unieś pokrywę i przesunij ją do przodu, zwracając uwagę, aby nie obciążyć połączenia między pokrywą a dyfuzorem (3).

2. Przełóż kabel zasilający (4) przez jeden z dwóch otworów w dolnej części podstawy (5).

UWAGA: używaj tylko elastycznej podwójnej osłony izolacyjnej (typ HAR). Zewnętrzna średnica kabla musi być mniejsza niż 11 mm i grubość wewnętrznych przewodów elektrycznych musi wynosić od 0,5 do 2,5 mm².

Przewód zasilający nie jest dołączony do oprawy, po zaopatrzeniu się w odpowiedni przewód można połączyć go z kablem ziemnym za pomocą kostki zaciskowej

3. Włóż dolny koniec podstawy (5) do słupa i równomiernie dokręć śruby rozpórki (6).

4. Podłącz przewody elektryczne (4) bezpośrednio do oprawki lampy (7) blokując je w pierścieniach wspornika oprawki lampy (8).

5. Zablokuj kabel zasilający blokiem kablowym (9).

6. Załóż z powrotem górną pokrywę w jej pierwotnym położeniu (2) i uważaj na połączenie z dyfuzorem (3) i utrzymując uszczelkę w prawidłowym położeniu, a następnie dokręć śruby (1).

