

Instrukcja montażu oprawy 6725 D

1. Odkręcić 4 wkręty mocujące pierścień stalowy z korpusem lampy (klucz imbusowy w opakowaniu), zdjęć pierścień oraz szybkę z uszczelką.

2. Odkręcić 2 wkręty i wyciągnąć biały korpus z elementem uchylnym, a następnie wypchnąć z niego uchwyt żarówki (pierścień z „wąsami”).

3. Odkręcić 2 wkręty mocujące korpus lampy z plastikową puszką montażową, a puszkę zamocować we wcześniej przygotowanym podłożu zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa znajdującymi się w opakowaniu.

4. Wprowadzić przewód ziemny przez udrożniony dławik do lampy i wpiąć jego końcówki do porcelanowej kostki.

5. Umieścić żarówkę z końcówką GU10 w uchwycie (pierścień biały z „wąsami”).

6. Przełożyć oprawkę GU10 przez korpus z elementem uchylnym i wkręcić w nią żarówkę osadzoną wcześniej w uchwycie, a następnie uchwyt wepchnąć w element uchylny korpusu tak aby „wąsy” znalazły się w wycięciach.

7. Przykręcić korpus z żarówką do blaszek montażowych dwoma wkrętami, a następnie uszczelnić kabel dokręcając dławiki do oporu.

8. Ustawić element uchylny pod żądanym kątem i połączyć lampę z puszką montażową osadzoną w podłożu, nałożyć szybkę z uszczelką, a następnie pierścień stalowy i przykręcić go równomiernie do korpusu lampy.

